

Spül-Blitz green

Detergent de vase manual

Proprietăți

Detergent pentru spălat veselă, pe bază de materii prime native, cu proprietăți de dizolvare a grăsimilor. Protejează materialele de curățat. Economic în consum. A nu se folosi în mașini de spălat veselă. Nu conține tenside ABS.

Compoziție (conf. 648/2004/CE)

Tenside anionice 5-15%, tenside amfotere <5%, aditive, coloranți alimentari, odoranți (Limonene, Citral), conservanți (Metilisotiazolinona, Bezisotiazolinona).

Valoare pH (concentrat): ca. 7

Valoare pH (soluție de întrebuințare): ca. 7

Domeniul de întrebuințare

Pentru curățarea veselei cum ar fi farfurii, oale, cratițe, tacâmuri și tot fel de utensile de bucătărie rezistente la apă.

Întrebuințare

Spălat veselă:

1-2 jeturi la ca. 5 litri apă caldă. Umeziți bine vesela și prelucrați cu peria sau cu lavetă, clătiți cu apă și depozitați vesela pentru uscare.

Curățenia de întreținere (curățarea suprafețelor):

Adăugați un jet la ca. 4 litri apă caldă, și stergeți cu o lavetă ușor stoarsă suprafețele și obiectele de curățat, eventual repetați procedeul de șters.



**Curățarea-
bucătăriei**

Consum

Spălat veselă / curățarea suprafețelor: 0,5 - 1 ml per 1 litru

GHS 07, Atenție (în concentrat);

H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor. P280 Purtați echipament de protecție a ochilor.

P305+P351+P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.

Produs nedestinat aplicațiilor casnice în conformitate cu normele CE/44/1999 Art. 11

Ambalaj

6 x 1 litri flacoane / carton
10 litri / canistre

Art.-Nr. j 55 59 01
Art.-Nr. j 55 59 10

